EINBAUVORSCHLAG
HYDRONIC II – B 5 S IM AUDI A5, CABRIOLET, SPORTBACK , QUATTRO(B8)



DIESER EINBAUVORSCHLAG IST FÜR FAHRZEUGE AB BAUJAHR 2011 BIS ZUM DERZEIT AKTUELL VERFÜGBAREN FAHRZEUGMODELL GÜLTIG:

2,0 l Hubraum / 4-Zylinder-Reihenmotor TFSI / 155 kW - 210 PS (HSN: 0588 / TSN: AGC, AHH, AJZ AKA, AKL, ALE)

AUSSTATTUNG:

- mit Nebelscheinwerfern
- mit Xenonscheinwerfern
- mit Automatikgetriebe MT oder Schaltgetriebe
- mit Komfort - bzw. Klimaautomatik

Einbauzeit ca. 7 Stunden

BITTE BEACHTEN!

Eine Freischaltung der Komfort- bzw Klima-automatik ist erforderlich.
Dazu das Fahrzeug bei einem autorisierten Audi-Partner an das Diagnosegerät VAS anschließen.
In der Funktion „Klima-/und Heizungselektronik“ den Anpasskanal „17“ wählen und auf Einstellung „1“ ändern.

Eberspächer

INHALT

KAPITEL	KAPITELBESCHREIBUNG	SEITE
1	Einleitung	3-5
2	Vorbereitung Fahrzeug	6-7
3	Vormontage	8-12
4	Einbau	13-25
5	Nach dem Einbau	26
6	Teileübersicht	27
7	Merkblatt für den Kunden	29

BITTE BEACHTEN!

Dieser Einbauvorschlag ist für das vorseitig beschriebene Fahrzeug unter Ausschluss irgendwelcher Haftungsansprüche gültig.
Je nach Ausführung bzw. Änderungszustand des Fahrzeuges können sich Abweichungen gegenüber diesem Einbauvorschlag ergeben.
Der Einbauer hat dies vor dem Einbau zu prüfen und gegebenenfalls die Abweichungen gegenüber diesem Einbauvorschlag zu berücksichtigen.

1 EINLEITUNG

BESONDERE SCHREIBWEISEN, DARSTELLUNGEN UND PIKTOGRAMME

In diesem Einbauvorschlag werden unterschiedliche Sachverhalte durch besondere Schreibweise und Piktogramme hervorgehoben. Bedeutung und entsprechendes Handeln entnehmen Sie aus den folgenden Beispielen.

BESONDERE SCHREIBWEISEN UND DARSTELLUNGEN

- Dieser Punkt (▪) kennzeichnet eine Aufzählung die durch eine Überschrift eingeleitet wird.
  - – Folgt nach einem „Punkt“ ein eingerückter Strich (–), ist diese Aufzählung dem schwarzen Punkt untergeordnet.

PIKTOGRAMME

GEFAHR!

Dieser Hinweis weist Sie auf eine drohende Gefahr für Leib und Leben hin. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann ein schwerer Personenschaden die Folge sein.

➔ Dieser Pfeil weist Sie auf die entsprechende Vorsichtsmaßnahme hin um die Gefahr abzuwenden.

ACHTUNG!

Dieser Hinweis weist Sie auf eine gefährliche Situation für eine Person und / oder das Produkt hin. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann ein Personenschaden und / oder ein Geräteschaden die Folge sein.

➔ Dieser Pfeil weist Sie auf die entsprechende Vorsichtsmaßnahme hin um die Gefahr abzuwenden.

BITTE BEACHTEN!

Dieser Hinweis gibt Ihnen Anwendungsempfehlungen und hilfreiche Tipps für den Betrieb, Einbau und Reparatur des Heizgerätes.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN EINBAU UND DIE REPARATUR

GEFAHR!

Ein unsachgemäßer Einbau oder eine unsachgemäße Reparatur von Eberspächer-Heizgeräten kann einen Brand verursachen oder zum Eintritt giftiger Abgase in den Fahrzeuginnenraum führen.
Hieraus kann Gefahr für Leib und Leben resultieren.

➔ Das Heizgerät darf nur von autorisierten und geschulten Personen entsprechend den Vorgaben in der technischen Dokumentation eingebaut oder unter Verwendung von Original-Ersatzteilen repariert werden.

➔ Einbau und Reparaturen durch nicht autorisierte und ungeschulte Personen, Reparaturen mit nicht Original-Ersatzteilen, sowie ohne die zum Einbau bzw. Reparatur erforderliche technische Dokumentation sind gefährlich und deshalb nicht zulässig.

➔ Der Einbau nach diesem Einbauvorschlag darf nur in Verbindung mit der jeweils gerätebezogenen Technischen Beschreibung, Einbauanweisung, Bedienungsanweisung und Wartungsanweisung durchgeführt werden.
Dieses Dokument ist vor / bei Einbau und Reparatur sorgfältig durchzulesen und durchgehend zu befolgen. Ein Höchstmaß an Beachtung ist dabei den Behördlichen Vorschriften, den Sicherheitshinweisen und den allgemeinen Hinweisen zu schenken.

BITTE BEACHTEN!

- Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau und bei der Reparatur einzuhalten.
- Bei Elektroschweißarbeiten am Fahrzeug ist zum Schutz des Steuergerätes das Pluskabel an der Batterie abzuklemmen und an Masse zu legen.

HAFTUNGSANSPRUCH / GEWÄHRLEISTUNG

Die Firma Eberspächer übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau bzw. eine Reparatur durch nicht autorisierte und ungeschulte Personen zurückzuführen sind.
Die Einhaltung der Behördlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise ist Voraussetzung für Haftungsansprüche.
Nichtbeachtung der Behördlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise führt zum Haftungsausschluss seitens des Heizgeräteherstellers.

UNFALLVERHÜTUNG

Grundsätzlich sind die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und die entsprechenden Werkstatt- und Betriebsschutzanweisungen zu beachten.

1 EINLEITUNG

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR GÜLTIGKEIT DES EINBAUVORSCHLAGES

Der Einbauvorschlag ist für das Fahrzeug mit den nachfolgend aufgelisteten Motor- und Getriebevarianten gültig.

MOTOR- UND GETRIEBEVARIANTE

Hubraum	kW / PS	Getriebe
2,0 l TFSI	155 / 210	6 S/MT

6 S = 6-Gang-Schaltgetriebe
MT = Multitronic

BITTE BEACHTEN!

- Bei Fahrzeugen mit Rechtslenker ist der Einbauvorschlag nicht gültig.
- Fahrzeugmodelle, Motortypen und Ausstattungsvarianten, die nicht in diesem Einbauvorschlag aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Der Einbau nach diesem Einbauvorschlag kann aber möglich sein.

ERSTINBETRIEBNAHME DES HEIZGERÄTES BZW. FUNKTIONSPRÜFUNG

- Nach dem Einbau bzw. einer Reparatur des Heizgerätes ist der Kühlmittelkreislauf sowie das gesamte Brennstoffversorgungssystem sorgfältig zu entlüften. Hierzu die Vorschriften des Fahrzeugherstellers beachten.
- Vor dem Probelauf alle Heizkreisläufe öffnen (die Temperaturregler auf „warm“ stellen).
- Während des Probelaufes des Heizgerätes sind sämtliche Wasser- und Brennstoffanschlüsse auf Dichtheit und festen Sitz zu überprüfen.
- Sollte das Heizgerät während des Betriebes auf Störung gehen, dann mit Hilfe einer Diagnoseeinrichtung die Störung beheben.

ZUM EINBAU NOTWENDIGE TEILE

STÜCKZAHL	BENENNUNG	BESTELL-NR.
1	Hydronic II B 5 S	20 1904 05 00 00
1	Fahrzeugspezifischer Einbausatz	24 8707 00 00 00
Bedienteil EasyStart nach Wahl:		
1	EasyStart T	22 1000 32 88 00
1	Funkfernbedienung EasyStart R+	22 1000 32 80 00
1	Funkfernbedienung EasyStart R	22 1000 32 85 00
Zuheizkit Hydronic II, optional		
1	Zuheizkit	24 8532 00 00 00

BITTE BEACHTEN!

Im fahrzeugspezifischen Einbausatz sind alle für den Einbau benötigten Teile enthalten.

ERFORDERLICHES SPEZIALWERKZEUG

- erforderliche Drehmomentschlüssel
- Korrosionsschutzmittel
- Zange für Federbandschellen
- Crimpzange
- Stufenbohrer
- Werkzeug zum Lösen der Tankarmatur


ANZUGSDREHMOMENTE

Wenn keine Anzugsmomente vorgegeben sind, dann die Schraubverbindungen entsprechend folgender Tabelle anziehen:

Bauteilbezeichnung	Anzugsdrehmomente
Skt.-Schraube M6	10 $^{+1}$ Nm
Skt.-Schraube M8	20 $^{+2}$ Nm
Skt.-Schraube M10	45 $^{+2}$ Nm
Torxschraube M6 x 14,5	6 $^{+0,5}$ Nm
Schraube M4 x 16	3 $^{+0,5}$ Nm
Schraube M5 x 10	5 $^{+0,5}$ Nm
Rohrschelle für Abgasrohr	7 $^{+1}$ Nm
Schlauchschelle für Wasserschlauch	3 $^{+0,5}$ Nm
Schlauchschelle für Verbrennungsluftrohr	3 $^{+0,5}$ Nm
Schlauchschelle für Brennstoffrohr	1 $^{+0,2}$ Nm

1 EINLEITUNG

EINBAUZEICHNUNG



1 Heizgerät
2 Wasserpumpe
3 Abgasrohr mit Abgasschalldämpfer
4 Verbrennungsluftrohr
5 Sicherungshalter
6 EasyStart T
7 Dosierpumpe
8 Tankanschluss mit Übergangsstück

2 VORBEREITUNG FAHRZEUG

VORBEREITENDE ARBEITEN AM FAHRZEUG

- Batterie abklemmen
- Abdeckung der Wischerwanne ausbauen
- Klimabedienteil ausbauen
- rechte Armaturentafelverkleidung und Handschuhfach demontieren
- obere und untere Motorabdeckung abbauen
- Dämmmatte linker Längsträger demontieren
- Kühlwasserausgleichsbehälter lösen
- Motorunterverkleidung abbauen
- rechte Unterbodenverkleidung abbauen
- rechte Radhausschale demontieren
- Kühlmittel in sauberen Behälter ablassen

HINWEISE ZUM AUSBAU DES KLIMABEDIENTEILS
(siehe Abb. 1)

Das Klimabedienteil mit Kunststoffkeilen aus der Halterung ausrasten und nach hinten nach dem Trennen der elektrischen Verbindungen herausziehen.



Abb. 1
① Klimabedienteil ausrasten

HINWEISE ZUM AUSBAU DER RÜCKSITZBANK
(siehe Abb. 2 und 3)

Die Rücksitzbank aus den Halterungen der Bodengruppe ausrasten, anschließend die Sitzbank nach oben klappen.



Abb. 2
① Sitzbank demontieren

2 VORBEREITUNG FAHRZEUG

Die drei Schrauben des Deckels der Tankarmatur herausschrauben und den Deckel über der Tankarmatur abnehmen.




Abb. 3
① Tankarmatur freilegen

DÄMMMATTE AUSBAUEN
(siehe Abb. 4)

Die Dämmmatte im Bereich linker Federbeindom und linker Längsträger ausbauen.




Abb. 4
① Dämmmatte entfernen

3 VORMONTAGE

GERÄTEHALTER VORBEREITEN
(siehe Abb. 5)

Den Gerätehalter zur Montage bereithalten.




Abb. 5
① Gerätehalter mit Befestigungspunkten

HEIZGERÄT VORBEREITEN
(siehe Abb. 6 und 7)

Den abgewinkelten Wassereintrittsstutzen wie in der Abbildung am Heizgerät montieren, siehe Technische Beschreibung, Kapitel „Einbau“, Abschnitt „Montage der abgewinkelten Wasserstutzen“.

Das Duplikat-Typenschild vom Heizgerät entfernen.
Die Torxschraube M6 x 14,5 mit $6^{+0,5}$ Nm in der vorhandenen Gewindebohrung des Heizgerätes der Abbildung entsprechend einschrauben.




Abb. 6
① Winkelstutzen montieren
② Torxschraube M6 x 14,5 montieren

Das Verbrennungsluftrohr mit einer Schlauchschelle, Ø 16 - 25 mm, am Heizgerät anschließen.
Das Dosierpumpenkabel am Brennstoffrohr Ø 4 x 1,25 mm mit Isolierband befestigen.

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1,25 mm, mit Brennstoffschlauch, Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm, am Brennstoffstutzen des Heizgerätes anschließen.




Abb. 7
① Brennstoffrohr und Dosierpumpenkabel montieren
② Brennstoffrohr montieren

3 VORMONTAGE

DUPLIKAT-TYPENSCHILD ANBRINGEN
(siehe Abb. 8)

Das Duplikat-Typenschild der Abbildung entsprechend am linken Federbeindom anbringen.



Abb. 8
① Duplikat-Typenschild einkleben

WASSERPUMPE VORMONTIEREN
(siehe Abb. 9)

Die Wasserpumpe in den Halter 22 1000 51 39 00 einsetzen.



Abb. 9
① Wasserpumpe montieren

DOSIERPUMPE VORMONTIEREN
(siehe Abb. 10)

Die Dosierpumpe in den Gummihalter einsetzen.



Abb. 10
① Dosierpumpe montieren

3 VORMONTAGE

WASSERSCHLÄUCHE VORBEREITEN
(siehe Abb. 11)
Die Wasserschläuche den Maßen in der Abbildung entsprechend zuschneiden und vorbereiten.

BITTE BEACHTEN!
Der Anschluss der Wasserschläuche an den Wasserkreislauf erfolgt „Inline“, siehe Technische Beschreibung, Kapitel „Einbau“, Abschnitt „Anschluss an den Kühlwasserkreislauf“.




Abb. 11

3 VORMONTAGE

ABGASSCHALLDÄMPFER VORBEREITEN
(siehe Abb. 12)

Das Abgasrohr, Länge = 500 mm, der Abbildung entsprechend formen, eine Schelle, Ø 28 mm, aufschieben und mit einer Abgasschelle am Abgaseintrittsstutzen festschrauben.

Das Abgasendrohr auf eine Länge von 100 mm zuschneiden, der Abbildung entsprechend formen und mit einer Abgasschelle am Abgasaustrittsstutzen befestigen..
Den Halter für den Abgasschalldämpfer 22 9000 50 26 03 wie in der Abbildung mit einer Schraube M6 x 12 am Abgasschalldämpfer befestigen.

Der Pfeil auf dem Abgasschalldämpfer markiert die Durchströmrichtung und zeigt im Fahrzeug nach hinten.




Abb. 12
① Abgasrohr montieren
② Abgasendrohr montieren
③ Halter 22 9000 50 26 03 montieren

BRENNSTOFFSCHLAUCH VORBEREITEN
(siehe Abb. 13)

Ein Stück Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, Länge 1800 mm, mit Übergangsstück, Ø 5,5 x 3,5 mm, Länge 50 mm x 110°, und der entsprechenden Schellen montieren.
Ein Stück Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm auf 150 mm ablängen und an den Enden ein Übergangsstück, Ø 5,5 x 3,5 mm, gerade und einen Brennstoffschlauch Ø 3,5 x 3 x 50 mm montieren.

Das untere Ende des Brennstoffschlauches, Ø 3,5 x 3 mm, um 45° abschrägen.
Die Verbindungsstellen mit Schellen, Ø 9 mm und Ø 10 mm sichern.




Abb. 13
① Brennstoffrohr Ø 4 x 1 mm mit Übergangsstück montieren
② Brennstoffrohr 150 mm vorbereitet

STATIONÄRTEIL DER EASYSTART R/R+ VORMONTIEREN
(siehe Abb. 14)

Das Stationärteil der EasyStart R/R+ mit zwei Schrauben M4 x 16 wie in der Abbildung am Halter 22 1000 51 21 00 befestigen.




Abb. 14
① Stationärteil montieren
② Halter 22 1000 51 21 00

3 VORMONTAGE

HALTER SICHERUNGSSOCKEL VORBEREITEN UND SICHERUNGEN MONTIEREN
(siehe Abb. 15 und 16)

Den Halter für den Sicherungssockel 22 9000 50 65 04 entsprechend der Abb. vorbereiten.




Abb. 15

Den Sicherungshalter mit zwei Kunststoffspreiznieten M4 am Halter für den Sicherungssockel befestigen.

Die Sicherung 25 A aus dem Sicherungssockel entfernen.




Abb. 16
① Halter Sicherungssockel und Sicherungssockel

KABEL DER WASSERPUMPE VORMONTIEREN
(siehe Abb. 17)

Die Blindstopfen im Stecker des Hauptkabelbaumes in Kammer 8 und 9 entfernen.
Vom Kabelstrang der Wasserpumpe das Kabel 0,75 mm² vi in Kammer 8 und das Kabel 0,75 mm² br in Kammer 9 einrasten.




Abb. 17
① Kabelstrang der Wasserpumpe, angeschlossen

4 EINBAU

EINBAUPLATZ VORBEREITEN UND GERÄTEHALTER MONTIEREN
(siehe Abb. 18 und 19)

Den ersten Befestigungspunkt entsprechend der Bemaßung antragen, den Gerätehalter waagerecht positionieren und die zwei weiteren Befestigungspunkte abtragen.




Abb. 18
① 3 x Befestigungspunkte markieren

Den Gerätehalter mit drei selbstschneidenden Schraube M6 x 19 am linken Längsträger befestigen.



Abb. 19
① 3 x Schraube M6 x 19, selbstschneidend
② Gerätehalter

HEIZGERÄT MONTIEREN UND VERBRENNUNGSLUFTROHR VERLEGEN
(siehe Abb. 20 und 21)

Das vormontierte Heizgerät in den Gerätehalter einsetzen.
Das Verbrennungsluftrohr im Bogen in den geschützten Bereich hinter dem linken Scheinwerfer verlegen.
Das Verbrennungsluftrohr an geeigneten Stellen mit Kabelbindern befestigen.
An der tiefsten Stelle des verlegten Verbrennungsluftrohres eine Ablaufbohrung, Ø 2 mm, für Kondenswasser anbringen.



Abb. 20
① Heizgerät montieren
② Verbrennungsluftrohr montieren

⚠ ACHTUNG!
Das Verbrennungsluftrohr so verlegen, dass ausschließlich trockene und saubere Verbrennungsluft durch das Heizgerät angesaugt werden kann.

4 EINBAU

Das Heizgerät mit einer Schraube M6 x 12 mit Mikroverkapselung in der vorderen Bohrung des Gerätemantels befestigen.
Die hintere Bohrung noch freilassen.




Abb. 21
① Schraube M6 x 12 mit MVK

WASSERPUMPE MONTIEREN
(siehe Abb. 22)

Das vormontierte Wasserpumpe mit dem Halter mit zwei Schrauben M6 x 12 mit MVK in den seitlichen freien Befestigungsbohrungen M6 des Heizgerätemantels befestigen.
Der Saugstutzen zeigt nach oben, der Druckstutzen nach hinten.



Abb. 22
① Wasserpumpe montieren

BLINDNIETMUTTER MONTIEREN
(siehe Abb. 23)

Die vorhandene Bohrung Ø 7 mm am vorderen linken Längsträger, Bereich Hitzeschutzblech, auf Ø 9 mm aufbohren und eine Blindnietmutter M6 einziehen.




Abb. 23
① Blindnietmutter M6 montieren

4 EINBAU

ABGASSCHALLDÄMPFER MONTIEREN UND ABGASROHRE ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 24)

Den vormontierten Abgasschalldämpfer mit dem Halter 22 9000 50 26 03 in der vormontierten Blindnietmutter M6 wie in der Abb. gezeigt ausrichten und festschrauben.
Das vorbereitete Abgasrohr am Abgasaustrittsstutzen des Heizgerätes anschließen und mit der Schelle, Ø 28 mm, in der hinteren freien Bohrung (siehe auch Abb. 21) am Heizgerätmantel mit der Schraube M6 x 12 MVK mit befestigen.




Abb. 24
① Abgasschalldämpfer, montiert

ACHTUNG!
Bei der Verlegung der Abgasrohre auf ausreichenden Abstand zu angrenzenden Karosseriebauteilen achten.

WASSERTRENNSTELLE MARKIEREN
(siehe Abb. 25)

Den Wasservorlaufschlauch vom Motor zum Wärmetauscher (am Wärmetauscher der linke obere Wasserschlauch) vom Kupplungsstutzen am Motor betrachtet entsprechend der Bemaßung in der Abb. trennen.
In dieser Einbaulage belassen.





Abb. 25
① Wassertrennstelle Wasservorlaufschlauch

4 EINBAU

WASSERSCHLÄUCHE VERLEGEN UND ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 26 bis 30)

BITTE BEACHTEN!
Der Anschluss der Wasserschläuche an den Wasserkreislauf erfolgt „Inline“, siehe Technische Beschreibung, Kapitel „Einbau“, Abschnitt „Anschluss an den Kühlwasserkreislauf“.



1 - Heizgerät
2 - Wasserpumpe
3 - Reduzierstück 20/15 mm
4 - Fahrzeugwärmetauscher
5 - Motor
6- Wasserschlauch 1
7- Wasserschlauch 2
8- Wasserschlauch 3
- Schlauchschelle, Ø 20 - 32 mm

Abb. 26

4 EINBAU

Den Wasserschlauch 1 am Saugstutzen der Wasserpumpe montieren.
Den Wasserschlauch 3 am Wasseraustrittsstutzen des Heizgerätes anschließen.
Im Bereich des Heizgerätes die Klimaleitung und die fahrzeugeigenen Kabelbäume mit 3 x Schlauchhaltern, drehbar, abfangen.




Abb. 27
① Wasserschlauch 1 montieren
② Wasserschlauch 3 montieren
③ 3 x Schlauchhalter, drehbar montieren

Den Wasserschlauch 2 am Druckstutzen der Wasserpumpe und am Wassereintrittsstutzen des Heizgerätes montieren.



Abb. 28
① Wasserschlauch 2 montieren

Die Wasserschläuche 1 und 3 entlang der Motortrennwand weiter zur Wassertrennstelle verlegen.
Die Wasserschläuche 1 und 3 mit dem unteren, vom Wärmetauscher kommenden Wasserschlauch mit 3 x Schlauchhaltern, drehbar, verbinden.




Abb. 29
① Wasserschlauch 1
② 3 x Schlauchhalter, drehbar, montieren
③ Wasserschlauch 3

⚠ ACHTUNG!
Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
Die Wasserschläuche gegen Scheuern schützen und an geeigneten Stellen mit Kabelbindern sichern.

4 EINBAU

Den Wasserschlauch 1 mit dem Reduzierstück Ø 20/18 mm am Wasservorlauf-Schlauchstück des Motorstutzens anschließen.

Den Wasserschlauch 3 mit dem Reduzierstück Ø 20/18 mm am Wasservorlauf-Schlauchstück zum Wärmetauscher anschließen.

⚠ ACHTUNG!
Alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
Die Wasserschläuche gegen Scheuern schützen und an geeigneten Stellen mit Kabelbindern sichern.




Abb. 30
① Wasserschlauch 1 anschließen
② Wasserschlauch 3 anschließen

4 EINBAU

TANKANSCHLUSS HERSTELLEN
(siehe Abb. 31 bis 33)

Die elektrische Steckverbindung und die Kraftstoffleitungen am Tankanschluss lösen.
Die Tankarmatur durch Lösen des Verschlussrings aus der Tanköffnung herausnehmen.
Den freien Blindstutzen der Tankarmatur mit einem Bohrer, Ø 3 mm, öffnen.

ACHTUNG!
Beim Bohren darauf achten, dass keine Verschmutzungen in den Tank oder die Zuleitungen gelangen.




Abb. 31
① Blindstutzen der Tankarmatur öffnen

Am inneren Ende des Blindstutzens der Tankarmatur das vorbereitete Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, mit dem Übergangsstück, Ø 5,5/3,5 mm, mit Schelle, Ø 9 mm, anschließen.




Abb. 32
① Übergangsstück, Ø 5,5/3,5 mm, angeschlossen
② Brennstoffrohr Ø 4 x 1 und Brennstoffschlauch Ø 3,5 x 3 mm

Die Tankarmatur wieder in den Tank einsetzen, dabei auf den richtigen Sitz der Dichtung achten.
Die Steckverbindung und die Kraftstoffleitungen wieder an der Tankarmatur anschließen.
Das Brennstoffrohr Ø 4 x 1mm mit dem Übergangsstück Ø 5,5/3,5 mm x 110° am offenen Stutzen an der Oberseite der Tankarmatur anschließen.

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, zum Einbauplatz der Dosierpumpe verlegen.
Den Deckel über dem Tank wieder montieren.

ACHTUNG!
Die Tankarmatur sollte wegen der Ausdehnung des Tanks nicht länger als 10 Minuten ausgebaut sein!



Abb. 33
① Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, mit Übergangsstück, Ø 5,5/3,5 mm, angeschlossen

4 EINBAU

DOSIERPUMPE MONTIEREN UND ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 34 und 35)

Die Dosierpumpe mit Halter in der vorhandenen Bohrung rechter Achsträger mit Schraube M6 x 25 und Karosseriescheibe B 6,4 montieren.
Dabei auf die Einbaulage mit mindestens 15° Steigung auf der Druckseite achten.
Der Druckstutzen der Dosierpumpe zeigt nach hinten.
Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1 mm, vom Tankentnehmer zur Dosierpumpe ablängen und mit Brennstoffschlauch, Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm, am Saugstutzen der Dosierpumpe anschließen.



Abb. 34
① Dosierpumpe, montiert

Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1,25 mm mit Brennstoffschlauch Ø 3,5 x 3 mm, Länge 50 mm, vom Heizgerät aus gemeinsam mit dem Dosierpumpenkabel entlang der Kraftstoffleitungen an der rechten Fahrzeugunterseite zur Dosierpumpe verlegen und in den Haltern einclipsen.
Das Brennstoffrohr, Ø 4 x 1,25 mm, ablängen, am Druckstutzen der Dosierpumpe anschließen und mit Kabelbindern befestigen.
Die Steckkontakte des Dosierpumpenkabels ohne Beachtung der Polarität im Gegenstecker einrasten.
Den Stecker an der Dosierpumpe anschließen.



Abb. 35
① Brennstoffrohr, Ø 4 x 1,25 mm, zusammen mit Dosierpumpenkabel verlegt

ACHTUNG!
Das Brennstoffrohr nur mit scharfem Messer ablängen.
Sämtliche Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen sichern.
Bei der Verlegung von Brennstoffleitungen unbedingt auf ausreichenden Abstand zu heißen Fahrzeug- und Heizungsteilen achten.

4 EINBAU

KABELVERLEGUNG
(siehe Abb. 36)

Den 8-poligen Stecker des Hauptkabelbaumes mit dem 8-poligen Flachsteckergehäuse vom Kabelstrang des Heizgerätes verbinden.
Den Kabelstrang „Bedieneinrichtung “ durch die fahrzeugeigene Kabeltülle des rechten Radhauses in den Innenraum verlegen.




Abb. 36
① Kabelstrang „Bedieneinrichtung “ verlegt

SICHERUNGEN MONTIEREN UND MASSEVERSORGUNG ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 37 bis 38)

In die Motortrennwand entsprechend der Bemaßung in der Abb. eine Bohrung Ø 14 mm fertigen und eine Gummitülle einsetzen.
Den vorbereiteten Halter Sicherungssockel mit der vorhandenen Schraube M6 der Wischerwanne entsprechend der Abb. montieren.
Die Kabel „Bedieneinrichtung “, Plusversorgung und Masseversorgung durch die Gummitülle verlegen.
Das Kabel „Bedieneinrichtung “ weiter zur rechten Fahrzeugseite führen.

BITTE BEACHTEN!
Die Bohrungen entsprechend entgraten und mit Rostschutzmittel versehen!



Abb. 37
① Halter Sicherungssockel montiert
② Tülle in Motortrennwand eingesetzt

Das Massekabel 2,5 mm² br zum Massestützpunkt am linken Federbeindom verlegen und mit dem vorhandenen Kabelschuh M6 dort anschließen.

ACHTUNG!
Bei der Verlegung der Kabelstränge auf ausreichenden Abstand zu heißen Fahrzeug- und Heizungsteilen achten. Die Kabelstränge an geeigneten Stellen mit Kabelbindern befestigen.



Abb. 38
① Massekabel 2,5 mm² br, montieren

4 EINBAU

GEBLÄSEANSTEUERUNG
(siehe Abb. 39 bis 40 und 42)

Das Kabel 0,5 mm² ge und das Kabel 0,5 mm² sw/rt vom Kabelstrang "Bedieneinrichtung" dem Schaltplan entsprechend mit einem Stoßverbinder, rt, 0,5 - 1,5 mm², verbinden.




Abb. 39
① Kabel 0,5 mm² ge und Kabel 0,5 mm² sw/rt Bedieneinrichtung

Das Kabel 0,5 mm² ge zur Bedieneinheit der Komfortklima - Klimautomatik führen.
An der Bedieneinheit der Komfort -Klimaautomatik den 20-poligen schwarzen Stecker abziehen.

Das Kabel 0,5 mm² ge am 20-poligen schwarzen Stecker in Pin 3 einrasten.




Abb. 40
① Kabel 0,5 mm² ge am Stecker sw, 20 polig Pin 3

PLUSVERSORGUNG ANSCHLIESSEN
(siehe Abb. 41)

Vom Kabelstrang „Plusversorgung“ das Pluskabel 4 mm² am vorhandenen Plusstützpunkt in der Wischerwanne mittig mit dem Kabelschuh A6 anschließen



Abb. 41
① Kabel 4 mm² rt Plusversorgung angeschlossen

4 EINBAU




Abb. 42

4 EINBAU

EASYSTART T EINBAUEN
(siehe Abb. 43)

Der Einbau der EasyStart T erfolgt nach der Einbauanweisung „EasyStart T“.
Die Schaltuhr EasyStart T auf die Verkleidung neben der Lichtschaltereinheit montieren.

Zum Positionieren und Bohren der Löcher für die Befestigung der Schaltuhr und den Leitungsstrang Heizgerät die mitgelieferte selbstklebende Bohrschablone verwenden.
Die Bohrungen Ø 6,5 mm und Ø 8 mm fertigen.
Die Bohrschablone nach dem Bohren entfernen.
Zum Ausgleich der Unebenheiten kann bei Bedarf die Schaumstoffschablone verwendet werden.
Dazu die Schutzfolie abziehen und die Unterlage an der Schaltuhr aufkleben.

Den Leitungsstrang Schaltuhr durch die Bohrung Ø 8 mm führen und die Schaltuhr mit dem Spreizdübel in der Bohrung Ø 6,5 mm vormontieren.
Wird die Schaumstofffolie verwendet, ebenfalls die zweite Schutzfolie abziehen.
Die Befestigungsschraube in den Spreizdübel eindrücken bzw. einschrauben und die Schaltuhr damit befestigen.
Die Flachstecker vom Leitungsstrang Schaltuhr im 9-poligen Flachsteckergehäuse und die bereits montierten Steckhülsen im Steckhülsengehäuse einrasten.

Die Sicherungsspange am Flachsteckergehäuse einschieben.
Die Schutzfolie der Abdeckkappe abziehen und die Abdeckkappe einkleben.



Abb. 43
① EasyStart T

BITTE BEACHTEN!
Den Einbauort der EasyStart T nur in Absprache mit dem Kunden festlegen!
Bei Anschluss der EasyStart T den Schaltplan in der Technischen Beschreibung beachten.

FUNKFERNBEDIENUNG EASYSTART R/R+ EINBAUEN
(Alternativvorschlag - Absprache mit dem Kunden)
(siehe Abb. 44 bis 46)

Der Einbau der EasyStart R/R+ erfolgt nach der Technischen Beschreibung für die Funkfernbedienung EasyStart R/R+, siehe dazu den Abschnitt „Einbauanweisung“.

Den Taster der EasyStart R/R+ neben dem Schalter der Beleuchtungseinheit montieren.
Dazu eine Bohrung, Ø 8 mm, fertigen und den Taster in die Bohrung einsetzen.



Abb. 44
① Taster der EasyStart R/R+

4 EINBAU

Den Temperaturfühler der EasyStart R+ an der Verkleidung der A - Säule im Fußraum des Beifahrers anbringen.




Abb. 45
① Temperaturfühler der EasyStart R+

Das Stationärteil der EasyStart R/R+ mit dem Halter 22 1000 51 21 00 an der rechten Stützstrebe der Armaturentafel an der vorhandenen Schraube M6 montieren.

Das Antennenkabel der EasyStart R/R+ am Stationärteil anschließen, nach links führen und im Türgummi der Fahrerseite verlegen.

Die Kabel vom montierten Taster und Temperaturfühler zusammen mit dem Kabelstrang „Bedieneinrichtung“ zum Einbauort des Stationärteils führen und am Stationärteil anschließen.



Abb. 46
① Stationärteil der EasyStart R/R+

ACHTUNG!
Am unisolierten Ende des Antennenkabels den Kontakt mit Metallteilen vermeiden.
Eine eventuelle Überlänge des Antennenkabels unter der Armaturentafel mit Kabelbindern befestigen.

5 NACH DEM EINBAU

HINWEISAUFKLEBER "TANKEN" PLATZIEREN
(siehe Abb. 47)

Den Hinweisaufkleber "Tanken" der Abbildung entsprechend in der Innenseite der Tankklappe einkleben..



Abb. 47
① Hinweisaufkleber "Tanken"

FAHRZEUG KOMPLETTIEREN

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- Die Batterie wieder anklemmen.
- Die Schlauchleitungen, Schlauch- und Rohrschellen sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.
- Alle losen Leitungen mit Kabelbindern sichern.
- Alle Programmierungen am Fahrzeug (Radio, Fensterheber usw.) wieder herstellen.
- Das Kühlsystem befüllen, den Motor starten, Kühlsystem entlüften und auf Dichtheit prüfen, fehlende Kühlflüssigkeit bis zur Markierung (Pfeil) nachfüllen.
- Den Hinweis-Aufkleber „Tanken“ in die Tankklappe einkleben.
- Bitte auch die Angaben des Fahrzeugherstellers zur
- Befüllung und Entlüftung des Kühlsystems beachten.
- Die behördlichen Vorschriften und Sicherheitshinweise in der technischen Beschreibung beachten.
- Das Bedienelement programmieren und die Bedienungs-anweisung in das Handschuhfach legen.

⚠ ACHTUNG!
Das Kühlsystem ausschließlich mit der vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Kühlflüssigkeit befüllen.

INBETRIEBNAHME DES HEIZGERÄTES

- Das Heizgerät am Bedienelement einschalten.
  siehe Bedienungsanleitung - Bedienelement

6 TEILEÜBERSICHT



Abb. 48




Abb. 49

7 MERKBLATT FÜR DEN KUNDEN

VOR DEM EINSCHALTEN
(siehe Abb. 1)

- Vor dem Einschalten bzw. Vorprogrammieren des Heizbetriebes bei eingeschalteter Zündung die Regler für die Temperaturregulierung ① des Fahrzeuges auf „HI“ (Maximalstellung) einstellen.
- Den Taster für die Luftführung ② auf maximale Luftführung zur Frontscheibe stellen.
- Die Gebläsedrehzahl braucht nicht vorgewählt werden.



Abb. 1
① Regler für die Temperaturregulierung
② Taster für die Luftführung

Headquarters:
J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Hotline: 01805 262626
Fax-Hotline: 01805 262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

Eberspächer

20 1904 95 25 20 04.2012 DE 04.2012
Änderungen vorbehalten © J. Eberspächer GmbH & Co. KG