2025-10-24

VIKTIGT!

Detta tilläggsdokument avser montering av värmare i Toyota Landcruiser MY 25-
Kitt 248000350145

För anslutning av bränsle vid bilens bränsletank.

I monteringsanvisning från sidan 20. Bild 34 - 37

För bilar som är varubil måste golv eller tank demonteras.

För demontering av tank, se tillverkarens verkstadshandbok för demontering!

I monteringsanvisning. Förtydligande / tillägg!

Bild 13.

Efter montering av fäste, anslut kablage för vattenpump till pumpen



2025-10-24

Klipp ut 6cm bred folie.



Sätt dit folien runt undersidan av pumpen enligt bilder.



Eberspächer

2025-10-24



Bild 45 är bakom handskfacket.

Bild 46.

Grön kabel pin 6 ska anslutas till dioder enligt el-schema i monteringsanvisning, sidan 25.

